Guide d'utilisation du PC 4.0

Année scolaire 2022-23

GUIDE D'UTILISATION

Contenu du kit Lycée 4.0



Housse de protection



PC HP 245 G8



Chargeur PC



Carte SD 128 Gb


- Un ensemble de logiciels préinstallés dont l'anti-virus Microsoft Defender.
- Une maintenance matérielle d'une durée de 3 ans avec prise en charge du transport en point relais, sans frais.


GUIDE D'UTILISATION


Premier démarrage de votre ordinateur

Au premier démarrage de votre ordinateur, une session « **Eleve** » apparaît, sans mot de passe.

Il est toutefois recommandé d'en créer un.

Il suffit de cliquer sur l'icône  puis saisir 

cliquer ensuite sur 

puis sur 

et pour finir 

En cas de perte de mot de passe, vous devrez réinitialiser le PC en suivant la procédure disponible dans ce guide.

Ci-dessous la liste des applications préinstallées :

- ✓ Liseuses manuels numérique
- ✓ Office 365
- ✓ Antivirus Microsoft Defender
- ✓ Adobe Reader DC
- ✓ Google Chrome
- ✓ Mozilla Firefox
- ✓ Freeplane
- ✓ VLC média player
- ✓ OpenBoard
- ✓ Audacity
- ✓ Photofiltre 7
- ✓ QGIS
- ✓ LibreOffice
- ✓ Gimp
- ✓ Arduino
- ✓ GeoGebra
- ✓ Openshot
- ✓ Regressi
- ✓ 7-Zip
- ✓ EduPython
- ✓ Notepad ++
- ✓ Safe Exam Browser

GUIDE D'UTILISATION

Inclusion numérique

L'ordinateur 4.0 intègre une liste de logiciels inclusifs :

- ✓ **Dicom** | Prédicteur de mots | Installé
- ✓ **Lexibar** | Prédicteur de mots avec synthèse vocale | Disponible au téléchargement dans le navigateur internet
- ✓ **Balabolka** | Presse papier avec synthèse vocale | Installé
- ✓ **Driver de souris scan** | Pilote pour souris scanner « Dacuda »| Disponible au téléchargement dans le navigateur internet
- ✓ **Syllabes et Cie** | Léger traitement de texte autonome pour Word| Installé
- ✓ **Studys lycée** | Palette d'outil pour Word| Installé

GUIDE D'UTILISATION

Connexion au WiFi 4.0 en lycée public

L'opération est à réaliser une seule fois permettant ainsi à l'élève l'accès au WiFi durant toute sa scolarité en lycée.
Pour les lycées privés, veuillez vous rapprocher du référent numérique de votre établissement.

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE
L'Europe s'invente chez nous

Etape 1 – 1ère CONNEXION

Afin de connecter un ordinateur sous Windows au WiFi 4.0, il est nécessaire de se connecter à un premier réseau WiFi appelé :
« Etablissement_enregistrement ».

Pour cela, cliquez sur l'icône **« Accès Internet »** en forme de globe située en bas à droite de votre ordinateur.

Sélectionner le réseaux WiFi
« **Etablissement_enregistrement ».**
Attention à ne pas cocher la case
« **Se connecter automatiquement** »

Cliquez sur « **Se connecter** ».

Etape 2 - S'AUTHENTIFIER

Une fois connecté, au lancement de votre navigateur **Firefox**, un portail d'authentification s'ouvre et vous invite à renseigner vos identifiant et mot de passe personnels.

Cliquez sur « **Se connecter** » après avoir accepté et pris connaissance des conditions d'utilisation.

Etape 3 - TÉLÉCHARGER ET INSTALLER QUICKCONNECT

Le portail WiFi 4.0 vous propose, de « **Téléchargez et démarrez QuickConnect »** en cliquant sur l'icône.

Cliquez sur « **Enregistrer le fichier** » puis double cliquer sur le fichier présent en haut à droite de votre navigateur pour l'exécuter.

Si votre navigateur vous propose de rechercher une application dans le store, cliquer sur **NON.**

« Quickconnect » vous demande d'apporter des modifications à votre appareil, cliquez sur **OUI.**

Au lancement de l'application, cliquez sur **Next** et répondre **Oui** à 4 reprises pour installer les certificats.

Etape 4 - SE CONNECTER AU RÉSEAU ETABLISSEMENT

En cliquant sur **Connect**, vous serez automatiquement connecté au réseau WiFi **« Etablissement »** que vous utiliserez pour accéder quotidiennement à internet durant toute l'année scolaire.

Cliquez ici
pour accéder à la vidéo tuto



Connexion au WiFi 4.0

GUIDE D'UTILISATION

Suite Bureautique

La Région Grand Est met gracieusement à disposition des lycéens une licence Microsoft Office 365, utilisable durant leur scolarité dans un lycée du Grand Est, et accessible depuis ce lien :

https://office-grandest.numerique-educatif.fr/

La suite Office 365 est préinstallée, pour l'activer, cliquez sur le logo Office 365 et suivez les instructions.

GUIDE D'UTILISATION

Sauvegarde et restauration

Sauvegarde

Afin d'assurer l'intégrité de vos fichiers, en prévision d'une panne, pensez à faire des sauvegardes régulières de vos données sur un support externe : Carte SD, Clé USB, ENT, Cloud personnel…

Restauration

La restauration de l'ordinateur pourra s'effectuer de 3 façons différentes :

- **1** Restauration depuis le système de démarrage,
- **2** Restauration depuis la clé USB disponible en établissement.
- **3** Restauration depuis Windows (Attention, ce mode de restauration ne réinstallera pas les logiciels, options et personnalisations nécessaires à l'utilisation en Lycée 4.0)

En cas d'échec de la restauration, vous pouvez contacter le service après vente.



GUIDE D'UTILISATION

Restauration depuis le système de démarrage

(A utiliser en cas de défaillance totale du système Windows)

Cette procédure effacera complètement les données de votre PC afin de le restaurer à l'état initial avec les logiciels préinstallés. Vous devez donc effectuer une sauvegarde de vos données personnelles sur un support externe avant de continuer. **Après la restauration, vous devrez réactiver Office et recommencer la procédure de connexion au WiFi.** Pour réaliser cette procédure, branchez électriquement votre PC. L'opération dure environ 20 minutes :

Etape 1 - Accès à la restauration

1. Allumez l'ordinateur et appuyez immédiatement plusieurs fois sur le bouton **Echap** pour accéder au ***Startup Menu,***
2. Appuyez sur **F11** pour ***System Recovery.***

Etape 2 - Restauration

1. La fenêtre ***Welcome to HP RECOVERY MANAGER*** *s'affiche,*
2. Cliquez sur **Next,**
3. Cliquez sur **Next** une 2ème fois,
4. Cliquez sur **Continue,**
5. Patientez jusqu'à la fin du processus.

Etape 3 - Redémarrage


1. A la fin du processus, cliquez sur le bouton **Reboot,**
2. Au redémarrage, vous retrouverez votre PC dans son état initial et vous pourrez restaurer vos données personnelles.

GUIDE D'UTILISATION

Restauration depuis Windows

Cette procédure effacera complètement les données et la personnalisation « Lycée 4.0 » de votre PC. Vous devez donc effectuer une sauvegarde de vos données personnelles sur un support externe avant de continuer. **Après la restauration, vous devrez réactiver Office et recommencer la procédure de connexion au WiFi.** Pour réaliser cette procédure, branchez électriquement votre PC. L'opération dure environ 20 minutes :

Etape 1 - Accès à l'assistant de réinitialisation

1. Cliquez sur l'icône et saisissez directement, à l'aide de votre clavier, **Réinitialiser ce PC**
2. Cliquez sur 

3. Cliquez sur **Commencer**.

Etape 2 - Restauration

1. Renseignez vos identifiant et mot de passe si vous y êtes invités,
2. Cliquez sur **Supprimer tout** pour une réinitialisation complète,
3. Cliquez sur **Suivant**
4. **Patientez** pendant la préparation,
5. Cliquez sur **Réinitialiser**.

Etape 3 - Redémarrage

1. Attendez la fin du processus de réinitialisation,
2. L'ordinateur va redémarrer à plusieurs reprises jusqu'à sa réinitialisation.

Attention, ce mode de restauration ne réinstallera pas les logiciels, options et personnalisations nécessaires à l'utilisation en Lycée 4.0

GUIDE D'UTILISATION

SAV

Vous possédez le HP 245 G8



Pour les PC distribués ou acquis à partir de septembre 2021, contactez Maintronic au : **03 67 707 456** du lundi au vendredi de 8h à 20h ou par e-mail : support-lycees4.0@maintronic.fr

Les coordonnées du SAV sont indiquées sur l'étiquette sous l'ordinateur.

Lien vers la procédure Maintronic

Vous possédez le HP 240 G7



Pour les PC distribués ou acquis à partir de septembre 2019 et juin 2021, contactez Econocom au : **09 74 500 310** du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 13h ou par e-mail : support-lycee4.0@supporter.fr

GUIDE D'UTILISATION

Pour les sinistres non couverts par les conditions de garantie

Matériel assuré

- Comme indiqué dans la charte d'engagement 4.0, si vous avez souscrit une assurance et que le sinistre relève de son champ d'application, il conviendra de vous rapprocher de celle-ci pour connaître les démarches à entreprendre. Vous pourrez télécharger le récépissé pour votre assurance via ce lien : https://gesmat.monbureaunumerique.fr/recepisse

Matériel non assuré

- Si vous n'avez pas souscrit à une assurance ou que le sinistre n'est pas couvert par celle-ci, vous devez procéder aux réparations à vos frais en sollicitant un réparateur agréé afin de conserver la garantie constructeur.

Prêt temporaire matériel

- En attendant la réparation ou l'acquisition d'un nouveau PC auprès du prestataire mandaté par la Région, vous pourrez solliciter l'établissement pour obtenir le prêt temporaire d'un PC via le fond d'urgence du proviseur « FUP ».